

# Mode d'emploi Clavier et souris sans fil

## Ce carton contient :

- 2 Piles, au format AAA LR03
- 2 Piles au format AA LR6
- 1 Souris (le dongle USB est dedans)
- 1 Clavier sans fil



## 1 Faites la mise à jour de votre Ordissimo

Pour bien fonctionner, ce clavier et cette souris doivent être sur un Ordissimo «au gout du jour». Allez dans Réglages, et cliquez sur le bouton «Mise à jour». Patientez jusqu'à ce que celle-ci soit finie, et que votre Ordissimo redémarre.

## 2 Retournez et ouvrez votre souris !



a) Poussez le petit bouton en position «On».

b) Poussez le bouton «Ouvrir». Enlevez délicatement le dessus de la souris



c) Enlevez le dongle USB,

d) Insérez les piles les plus grandes.

ATTENTION, regardez bien les indications de sens pour les piles. Elles ne sont pas dans le même sens toutes les deux.



e) Une fois les piles insérées, refermez le capot.

f) Branchez le dongle USB dans un des ports USB de votre Ordissimo.



g) Insérez les piles les plus petites dans votre clavier. Ici aussi, attention au sens ! Refermez la protection.



## 3 Cliquez sur la souris plusieurs fois... Votre souris et votre clavier fonctionne sans fil !

## 4 A savoir

- Suivant votre utilisation, les piles peuvent durer de 1 à 4 mois. Remplacez les régulièrement
- Vérifiez bien le sens des piles lors de leur insertion. C'est une erreur classique !
- Pour économiser les piles, vous pouvez pousser le petit bouton vers «Off» en dessous de votre souris, à la fin de chaque session d'utilisation. N'oubliez pas de le pousser vers «On» à votre prochaine utilisation.

